Ⓓ BEDIENUNGSANLEITUNG www.conrad.com

Version 01/10

LED-Kopflampe 1 W

Best.-Nr. 57 55 79



1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Kopflampe dient als mobile Lichtquelle. Sie eignet sich für den Einsatz in Beruf und Freizeit, insbesondere bei Outdoor-Aktivitäten wie z.B. Angeln, Camping, Klettern, etc. Das Produkt ist batteriebetrieben.

Das Produkt ist EMV-geprüft und erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produktes nicht gestattet. Eine andere Verwendung als oben beschrieben ist nicht erlaubt und kann zur Beschädigung des Produkts führen. Darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, Stromschlag usw. verbunden. Lesen Sie die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf.

2. Lieferumfang

- Kopflampe
- Abnehmbares Kopfband
- Bedienungsanleitung

3. Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung/Garantie! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt die Gewährleistung/Garantie.

Wichtige Hinweise, die unbedingt zu beachten sind, werden in dieser Bedienungsanleitung durch das Ausrufezeichen gekennzeichnet.

Personensicherheit

- Das Produkt ist kein Spielzeug und sollte von Kindern ferngehalten werden!

Produktsicherheit

- Das Produkt darf keinem starken mechanischen Druck ausgesetzt werden.
- Das Produkt darf keinen extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Vibrationen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

LED-Sicherheit

- Blicken Sie nie direkt oder mit optischen Instrumenten in den Lichtstrahl.
- Richten Sie den Lichtstrahl niemals auf Spiegel oder andere reflektierende Flächen.
- Richten Sie den Lichtstrahl niemals auf Personen oder Tiere. Dies kann zu Augen- oder Hautverletzungen führen.
- Führen Sie den Lichtstrahl möglichst so, dass er nicht in Augenhöhe verläuft.

Batteriesicherheit

- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polung.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, um Beschädigungen durch Auslaufen zu vermeiden. Auslaufende oder beschädigte Akkus können bei Hautkontakt Säureverätzungen hervorrufen. Beim Umgang mit beschädigten Akkus sollten Sie daher Schutzhandschuhe tragen.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Batterien nicht frei herumliegen, da diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden könnten.
- Alle Batterien sollten zum gleichen Zeitpunkt ersetzt werden. Das Mischen von alten und neuen Batterien im Gerät kann zum Auslaufen der Batterien und zur Beschädigung des Geräts führen.
- Nehmen Sie keine Batterien auseinander, schließen Sie sie nicht kurz, und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Versuchen Sie niemals, nicht aufladbare Batterien aufzuladen. Es besteht Explosionsgefahr!

Sonstiges

- Wartung, Anpassungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, so wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst oder andere Fachleute.

4. Batterien einlegen

1. Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs, welches hinten am Kopfband befestigt ist.
2. Legen Sie drei Micro-Batterien (Typ AAA) polungsrichtig ein. Beachten Sie die Markierung auf der Innenseite des Batteriefachs.
3. Setzen Sie nun wieder den Verschluss auf das Batteriefach.

☞ *Legen Sie eine neue Batterie ein, sobald das Licht der Lampe schwächer wird.*

5. Inbetriebnahme

Der Ein/Aus-Schalter befindet sich auf der Oberseite der Lampe.

Fest drücken: Lampe einschalten (100 % Leuchtkraft)

↓

Leicht drücken: Leuchtkraft verringern (50 % Leuchtkraft)

Oder fest drücken: Lampe ausschalten

↓

Leicht drücken: Blinkfunktion aktivieren

Oder fest drücken: Lampe ausschalten

☞ *Das flexible Stirnband ist größenverstellbar. Stellen Sie das Band nach Ihren Bedürfnissen ein.*
Der Lampenkopf ist um 170º vertikal schwenkbar. Passen Sie die Stellung des Lampenkopfs entsprechend Ihrer Bedürfnisse an.

6. Reinigung und Pflege

Reinigung der Linse

- Entfernen Sie lose Partikel mit sauberer Druckluft und wischen Sie dann die restlichen Ablagerungen mit einer feinen Linsenbürste ab.
- Reinigen Sie die Oberfläche mit einem Linsenreinigungstuch oder einem sauberen, weichen und fusselfreien Tuch.
- Für die Reinigung von Fingerabdrücken und anderen Fettablagerungen kann das Tuch mit Wasser oder einer Linsenreinigungsflüssigkeit befeuchtet werden.
- Verwenden Sie keine säure-, alkoholhaltigen oder sonstigen Lösungsmittel und kein raues, fusseliges Tuch, um die Linse zu reinigen. Vermeiden Sie starken Druck.

Reinigung des Gehäuses

- Verwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses Wasser und Seife oder ein mildes Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel!

7. Entsorgung

Allgemein

Im Interesse unserer Umwelt und um die verwendeten Rohstoffe möglichst vollständig zu recyclen, ist der Verbraucher aufgefordert, gebrauchte und defekte Geräte zu den öffentlichen Sammelstellen für Elektroschrott zu bringen.

Das Zeichen der durchgestrichenen Mülltonne mit Rädern bedeutet, dass dieses Produkt an einer Sammelstelle für Elektronikschrott abgegeben werden muss.

Batterien / Akkus

Sie als Endverbraucher sind gesetzlich **(Batterieverordnung)** zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet; **eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!** Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: **Cd**=Cadmium, **Hg**=Quecksilber, **Pb**=Blei.

Ihre verbrauchten Batterien/Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft werden!

Somit werden Sie Ihren gesetzlichen Pflichten gerecht und tragen zum Umweltschutz bei!

8. Technische Daten

Betriebsspannung:	3 x 1,5 V Micro-Batterie Typ AAA (nicht enthalten)
Max. Stromaufnahme:	400 mA
Leuchtmittel:	1 x 1 W LED
Leuchtdauer:	ca. 8 Std.
Lichtstrom:	40 - 50 lm
Leuchtweite:	ca. 45 m
Schutzart:	IP44
Abmessungen Kopflampe (H x Ø):	47 x 31 mm
Abmessungen Batteriefach (B x H x T):	65 x 39 x 18 mm
Gewicht:	97 g

CONRAD
Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau.

*02_01/10_02-SB

GB OPERATING INSTRUCTIONS www.conrad.com

Version 01/10

LED Head Lamp 1 W

Item no. 57 55 79



1. Intended use

This head lamp serves as a portable light source. It is suitable for professional or leisure use, especially for outdoor activities like fishing, camping, hiking etc. The product is battery-operated.

This product fulfils European and national requirements related to electromagnetic compatibility (EMC). CE conformity has been verified and the relevant statements and documents have been deposited at the manufacturer.

Unauthorised conversion and/or modification of the device are inadmissible because of safety and approval reasons (CE). Any usage other than described above is not permitted and can damage the product and lead to associated risks such as short-circuit, fire, electric shock, etc. Please read the operating instructions thoroughly and keep them for further reference.

2. Content of delivery

- Head lamp
- Removable headband
- Operating instructions

3. Safety instructions

We do not assume liability for resulting damages to property or personal injury if the product has been abused in any way or damaged by improper use or failure to observe these operating instructions. The warranty/ guarantee will then expire!

The icon with exclamation mark indicates important information in the operating instructions. Carefully read the whole operating instructions before operating the device, otherwise there is risk of danger.

Personal safety

- The product is not a toy and should be kept out of reach of children!

Product safety

- The product must not be subjected to heavy mechanical stress.
- The product must not be exposed it to extreme temperatures, direct sunlight, intense vibration, or dampness.

LED safety

- Never look directly or with optical instruments into the light beam.
- Never point the light beam at mirrors or other reflecting surfaces.
- Never point the light beam at people or animals. This can lead to eye or skin injuries.
- As much as is possible, direct the light beam so that it is not at eye level.

Battery safety

- Correct polarity must be observed while inserting the batteries.
- Batteries should be removed from the device if it is not used for a long period of time to avoid damage through leaking. Leaking or damaged batteries might cause acid burns when in contact with skin, therefore use suitable protective gloves to handle corrupted batteries.
- Batteries must be kept out of reach of children. Do not leave the battery lying around, as there is risk, that children or pets swallow it.
- All the batteries should be replaced at the same time. Mixing old and new batteries in the device can lead to battery leakage and device damage.
- Batteries must not be dismantled, short-circuited or thrown into fire. Never recharge non-rechargeable batteries. There is a risk of explosion!

Miscellaneous

- Servicing, adjustment or repair works must only be carried out by a specialist/ specialist workshop.
- If any questions arise that are not answered in this operating instruction, contact our Technical Advisory Service or other experts.

4. Inserting batteries

1. Open the battery compartment cover located at the back of the headband.
2. Insert three AAA batteries, observing the correct polarity. Pay particular attention to the labelling on the inside of the battery compartment.
3. Finally, close the battery compartment cover again.

☞ *Insert a new battery when the lamp's light becomes faint.*

5. Initial operation

The on/off switch can be found on the top of the lamp.

Press firmly: Turn on lamp (100 % luminosity)

↓

Press slightly: Dim light (50 % luminosity)

Or press firmly: Turn off lamp

↓

Press slightly: Activate blinking function

Or press firmly: Turn off lamp

☞ *The flexible headband is adjustable. Set the band according to your requirements. The lamp can be pivoted vertically by 170º. Set the lamp's position to suit your needs.*

6. Maintenance and cleaning

Lens cleaning

- Blow off loose particles using clean compressed air and then brush the remaining debris away with a fine lens brush.
- Wipe the surface with a lens cleaning cloth or a clean, soft, lint-free cloth.
- In the case of fingerprints or any other grease formation, the cloth may be moistened with water or lens cleaning fluid.
- Do not use acid, alcohol, or other solvents or harsh, linty cloth to clean the lens. Avoid and excessive pressure.

Cleaning the housing

- To clean the exterior housing, use soap and water or a mild commercial cleaner.
- Do not use abrasive or solvents!

7. Disposal

General

In order to preserve, protect and improve the quality of environment, protect human health and utilise natural resources prudently and rationally, the user should return unserviceable product to relevant facilities in accordance with statutory regulations.

The crossed-out wheeled bin indicates the product needs to be disposed separately and not as municipal waste.

Batteries / rechargeable batteries

The user is legally obliged **(battery regulation)** to return used batteries and rechargeable batteries. **Disposing used batteries in the household waste is prohibited!** Batteries/ rechargeable batteries containing hazardous substances are marked with the crossed-out wheeled bin. The symbol indicates that the product is forbidden to be disposed via the domestic refuse. The chemical symbols for the respective hazardous substances are **Cd** = Cadmium, **Hg** = Mercury, **Pb** = Lead.

You can return used batteries/ rechargeable batteries free of charge to any collecting point of your local authority, our stores or where batteries/ rechargeable batteries are sold.

Consequently you comply with your legal obligations and contribute to environmental protection!

8. Technical data

Operating voltage:	3 x 1.5 V battery type AAA (not included)
Max. current consumption:	400 mA
Illuminant:	1 x 1 W LED
Light duration:	approx. 8 hrs
Luminous flux:	40 - 50 lm
Illumination distance:	approx. 45 m
Protection class:	IP44
Dimensions headlamp (H x Ø):	47 x 31 mm
Dimensions battery compartment (W x H x D):	65 x 39 x 18 mm
Weight::	97 g

CONRAD
These operating instructions are published by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau/Germany.

*02_01/10_02-SB

Version 01/10

Lampe serre-tête à diodes 1 W

Nº de commande 57 55 79

CE

1. Utilisation prévue

Cette lampe serre-tête sert d'éclairage mobile. Elle est peut être utilisée pour le travail et les loisirs, en particulier pour les activités d'extérieur telles que la pêche, le camping, l'escalade, etc. Le produit fonctionne sur pile.

Ce produit respecte les conditions européennes et nationales relatives à la compatibilité électromagnétique (CEM). Cette conformité a été vérifiée, et les déclarations et documents en rapport ont été déposés chez le fabricant.

La conversion et/ou la modification non autorisées de l'appareil ne sont pas permises pour des raisons de sécurité et d'approbation (CE). Tout usage autre que celui décrit ci-dessus est interdit, peut endommager le produit et poser des risques tels que courts-circuits, incendies, chocs électriques, etc. Prière de lire attentivement le mode d'emploi et de le conserver à titre de référence.

2. Contenu d'emballage

- Lampe serre-tête
- Serre-tête amovible
- Mode d'emploi

3. Consignes de sécurité

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou de blessures dans le cas où cet appareil aurait été maltraité de quelque façon que ce soit ou endommagé du fait d'une mauvaise utilisation ou d'un non respect de ce mode d'emploi. La garantie en serait d'ailleurs annulée!
Le point d'exclamation attire l'attention sur une information importante dont il convient de tenir compte impérativement.

Sécurité personnelle

- Ce produit n'est pas un jouet et doit être tenu hors de portée des enfants!

Sécurité du produit

- Ne soumettez pas ce produit à de fortes contraintes mécaniques.
- Ce produit ne doit pas être exposé à des températures extrêmes, aux rayons directs du soleil ou à d'intenses vibrations.

Sécurité diodes

- Ne fixez jamais le faisceau lumineux directement ou à l'aide d'instruments optiques.
- Ne dirigez jamais le faisceau lumineux sur des miroirs ou d´autres surfaces réfléchissantes.
- Ne dirigez jamais le faisceau lumineux directement en direction de personnes ni d'animaux. Le faisceau lumineux peut entraîner des lésions oculaires ou cutanées.
- Orientez le faisceau lumineux de manière à ne pas atteindre la hauteur des yeux.

Sécurité des piles

- Respecter la polarité lors de l'insertion des piles.
- Retirer les piles de l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant longtemps afin d'éviter les dégâts causés par des fuites. Des piles qui fuient ou qui sont endommagées peuvent provoquer des brûlures acides lors du contact avec la peau ; l'utilisation de gants protecteurs appropriés est par conséquent recommandée pour manipuler les piles corrompues.
- Garder les piles hors de portée des enfants. Ne pas laisser traîner de piles car des enfants ou des animaux pourraient les avaler.
- Il convient de remplacer toutes les piles en même temps. Le mélange de piles anciennes et de nouvelles piles dans l'appareil peut entraîner la fuite de piles et endommager l'appareil.
- Les piles ne doivent pas être démontées, court-circuitées ou jetées au feu. Ne jamais recharger des piles non rechargeables.Il existe un risque d'explosion !

Divers

- Les travaux de maintenance ou de réparation ne doivent être effectués que par un spécialiste ou un atelier spécialisé.
- Si vous avez des questions sur un point non abordé dans ce mode d'emploi, contactez notre service technique ou autres experts.

4. Mise en place des piles

1. Ouvrez le couvercle du logement des piles fixé à l'arrière sur le serre-tête.
2. Insérez 3 piles micro (type AAA) en respectant la polarité. Observez les indications figurant à l'intérieur du logement des piles.
3. Revissez le couvercle sur le logement des piles.

☞ *Mettez en place une nouvelle pile dès que l'éclairage de la lampe faiblit.*

5. Mise en service

L'interrupteur marche/arrêt est sur le haut de la lampe.

Appuyez fortement : Allumer la lampe (100 % intensité lumineuse)
↓
Appuyez doucement : Diminuer la luminosité (50 % intensité lumineuse)
Ou appuyez fortement : Eteindre la lampe
↓
Appuyez doucement : Activer la fonction clignotant
Ou appuyez fortement : Eteindre la lampe

☞ *La taille du bandeau flexible est ajustable. Réglez le bandeau comme vous le souhaitez.*
La tête de la lampe pivote verticalement sur 170º. Ajustez la position de la tête de la lampe en fonction de vos besoins.

6. Entretien et nettoyage

Nettoyage de la lentille

- Enlever les particules lâches à l'aide d'air comprimé et éliminer les débris restants à l'aide d'une brosse fine pour objectifs photo.
- Nettoyer la surface à l'aide d'un tissu pour objectifs ou d'un chiffon doux, propre et non pelucheux.
- En cas de traces de doigts ou d'autres taches grasses, il est recommandé d'humecter le chiffon avec de l'eau ou du liquide pour nettoyer les objectifs.
- Ne pas utiliser d'acide, d'alcool ou d'autres solvants ou de chiffons rugueux ou pelucheux pour nettoyer l'objectif. Eviter d'appliquer une pression excessive.

Nettoyage du boîtier

- Pour nettoyer l'extérieur du boîtier, utiliser du savon et de l'eau ou un produit nettoyant doux en vente dans le commerce.
- Ne jamais utiliser de produits abrasifs ou solvants !

7. Elimination des déchets

Général

Afin de préserver, protéger et améliorer la qualité de l'environnement, ainsi que de protéger la santé des êtres humains et d'utiliser prudemment les ressources naturelles, il est demandé à l'utilisateur de rapporter les appareils à mettre au rebut aux points de collecte et de recyclage appropriés en conformité avec les règlements d'application.
Le symbole de la poubelle barrée signifie que le produit doit être traité séparément et non comme déchet ménager.

Piles / accumulateurs

Le consommateur final est légalement tenu **(ordonnance relative à l´élimination des piles usagées)** de rapporter toutes les piles et accumulateurs usés, **il est interdit de les jeter dans les ordures ménagères !** Les piles et accumulateurs qui contiennent des substances nocives sont repérés par les symboles ci-contre qui indiquent l´interdiction de les jeter dans les ordures ménagères. Les désignations pour le métal lourd prépondérant sont : **Cd**=cadmium, **Hg**=mercure, **Pb**=plomb.
Vous pouvez rapporter gratuitement vos piles et accus usagés aux centres de récupération de votre commune, à nos succursales ou à tous les points de vente de piles et d'accumulateurs.
Vous respecterez ainsi vos obligations civiles et contribuerez à la protection de l'environnement !

8. Caractéristiques techniques

Tension de service :	3 x pile Micro 1,5 V de type AAA (non incluse)
Consommation de courant max. :	400 mA
Ampoules :	1 x 1 W LED
Durée d'éclairage :	env. 8 heures
Courant photoélectrique :	40 - 50 lm
Distance d'éclairage :	env. 45 m
Classe de protection :	IP44
Dimensions lampe serre-tête (H x Ø):	47 x 31 mm
Dimensions logement des piles (L x H x P) :	65 x 39 x 18 mm
Poids :	97 g

Versie 01/10

LED-hoofdlamp 1 W

Bestnr. 57 55 79

CE

1. Bedoeld gebruik

Deze hoofdlamp doet dienst als mobiele lichtbron. De lamp is geschikt voor toepassing in beroep en vrije tijd, vooral voor activiteiten buitenshuis, zoals bijvoorbeeld bij vissen, op de camping, bij bergbeklimmen enzovoort. De hoofdlamp wordt gevoed door een batterij.

Dit product voldoet aan de Europese en nationale eisen betreffende elektromagnetische compatibiliteit (EMC). De CE-conformiteit werd gecontroleerd en de betreffende verklaringen en documenten werden neergelegd bij de fabrikant.

Het eigenhandig ombouwen en/of veranderen van het product is niet toegestaan om veiligheids- en keuringsredenen (CE). Een andere toepassing dan hierboven beschreven, is niet toegestaan en kan leiden tot beschadiging van het product. Daarnaast bestaat het risico van bijv. kortsluiting, brand, elektrische schokken, enz. Lees de gebruiksaanwijzing grondig door en bewaar deze voor raadpleging in de toekomst.

2. Leveringsomvang

- Hoofdlamp
- Afneembare hoofdband
- Gebruiksaanwijzing

3. Veiligheidsinstructies

Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aan eigendom of lichamelijke letsels indien het product verkeerd gebruikt werd op om het even welke manier of beschadigd werd door het niet naleven van deze bedieningsinstructies. De waarborg vervalt dan!
Het uitroepteken geeft belangrijke informatie aan voor deze bedieningsinstructies waaraan u zich strikt moet houden.

Persoonlijke veiligheid

- Het product is geen speelgoed en moet buiten het bereik van kinderen gehouden worden!

Productveiligheid

- Het product mag niet onderworpen worden aan zware mechanische druk.
- Het product mag niet blootgesteld worden aan extreme temperaturen, rechtstreeks zonlicht, intense trillingen of vocht.

LED-veiligheid

- Kijk nooit direct of met optische instrumenten in de lichtbundel.
- Richt de lichtbundel nooit op spiegels of andere reflecterende oppervlaktes.
- Richt de lichtbundel nooit op personen of dieren. Dit kan oog- of huidletsel veroorzaken.
- Houd de lichtbundel zodanig dat ze niet op ooghoogte loopt.

Batterijveiligheid

- Let op de juiste polariteit bij het plaatsen van de batterijen.
- De batterijen dienen uit het apparaat te worden verwijderd wanneer het gedurende langere tijd niet wordt gebruikt om beschadiging door lekkage te voorkomen. Lekkende of beschadigde batterijen kunnen brandend zuur bij contact met de huid opleveren. Gebruik daarom veiligheidshandschoenen om beschadigde batterijen aan te pakken.
- Batterijen moeten uit de buurt van kinderen worden gehouden. Laat batterijen niet rondslingeren omdat het gevaar bestaat dat kinderen en/of huisdieren ze inslikken.
- Alle batterijen dienen op hetzelfde moment te worden vervangen. Het door elkaar gebruiken van oude en nieuwe batterijen in het apparaat kan leiden tot batterijlekkage en beschadiging van het apparaat.
- Batterijen mogen niet worden ontmanteld, kortgesloten of verbrand. Probeer nooit gewone batterijen te herladen. Er bestaat dan explosiegevaar!

Diversen

- Onderhoud, afstellingen of reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een vakman of een gespecialiseerde onderhoudsdienst.
- Voor vragen waarop deze gebruiksaanwijzing geen antwoord biedt, kunt u contact opnemen met onze technische dienst of andere specialisten.

4. Batterijen plaatsen

1. Open de deksel van het batterijvak dat tegen de achterkant van de hoofdband is bevestigd.
2. Plaats drie microbatterijen (type AAA) en zorg daarbij voor de juiste polariteit. Let op de markering aan de binnenkant van het batterijvak.
3. Plaats daarna het deksel weer terug op het batterijvak.

☞ *Plaats een nieuwe batterij zodra het licht van de lamp zwakker wordt.*

5. Ingebruikname

De aan/uit-schakelaar bevindt zich op de bovenkant van de lamp.

Vast indrukken: Lamp inschakelen (100 % lichtsterkte)
↓
Zacht indrukken: Lichtsterkte verlagen (50 % lichtsterkte)
Of vast indrukken: Lamp uitschakelen
↓
Zacht indrukken: Knipperfunctie activeren
Of vast indrukken: Lamp uitschakelen

☞ *De flexibele voorhoofdband is qua lengte instelbaar. Pas de band naar eigen behoefte aan.*
De lamphouder kan over 170º verticaal worden verdraaid. De stand van de lamphouder kan naar wens worden ingesteld.

6. Onderhoud en reiniging

Schoonmaken van de lens

- Maak gebruik van perslucht om losse deeltjes weg te blazen en borstel vervolgens het resterende vuil weg met een zachte lensborstel.
- Reinig het oppervlak met een lensreinigingsdoekje of een schone, zachte, pluisvrije doek.
- Mochten er vingerafdrukken of andere vettige verontreinigingen aanwezig zijn, dan mag het doekje worden bevochtigd met water of lensreinigingsvloeistof.
- Gebruik geen zuur, alcohol of andere oplosmiddelen of ruwe, pluizige doekjes om de lens te reinigen. Voorkom overmatige druk.

Schoonmaken van de behuizing

- Om de behuizing schoon te maken, kan zeep en water of een mild schoonmaakmiddel worden gebruikt.
- Gebruik geen schuur- of oplosmiddelen!

7. Verwijdering

Algemeen

In het belang van het behoud, de bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu, de bescherming van de gezondheid van de mens en een behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen dient de gebruiker een niet te repareren of afgedankt product in te leveren bij de desbetreffende inzamelpunten overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
Het symbool met de doorgekruiste afvalbak geeft aan dat dit product gescheiden van het gewone huishoudelijke afval moet worden ingeleverd.

Batterijen / accu's

U bent als eindgebruiker volgens de KCA-voorschriften wettelijk verplicht alle lege **(oplaadbare)** batterijen en accu's in te leveren; **verwijdering via het huisvuil is niet toegestaan!** Batterijen/accu's die schadelijke stoffen bevatten worden gekenmerkt door de hiernaast vermelde symbolen, die erop wijzen dat deze niet via het huisvuil verwijderd mogen worden. De aanduidingen voor de bepalende zware metalen zijn: **Cd**=cadmium, **Hg**=kwik, **Pb**=lood.
Uw gebruikte batterijen/accu's kunt u kosteloos inleveren bij de verzamelpunten van uw gemeente, bij al onze vestigingen en overal waar batterijen/accu's worden verkocht!
Zo vervult u uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij tot de bescherming van het milieu!

8. Technische gegevens

Voedingsspanning:	3 x 1,5 V microbatterij type AAA (niet meegeleverd)
Max. stroomverbruik:	400 mA
Lichtbron:	1 x 1 W LED
Brandduur:	ca. 8 uur
Lichtstroom:	40 - 50 lm
Verlichtingsbereik:	ca. 45 m
Beschermingsklasse:	IP44
Afmetingen hoofdlamp (H x Ø):	47 x 31 mm
Afmetingen batterijvak (B x H x D):	65 x 39 x 18 mm
Gewicht:	97 g